


Valise de contrôle et d'enregistrement avec tourelle vidéo



Valise LCTECH PRO
Enregistreur Abyss Full D1
Ecran LCD 8 pouces
Caméra tourelle Abyss 360

Branchement normal autonome (autonomie 3h pour l'enregistreur et 8h pour la tourelle):

- Vérifier que les batteries de la valise et de l'enregistreur sont bien chargées
- Laisser l'interrupteur de la valise sur la position « **OFF/Charge** »
- Carte MicroSD dans l'enregistreur Abyss full D1
- Connecter la tourelle vidéo à la valise « **camera** » (RCA / Alimentation 12v)
- Vérifier la position de l'interrupteur sur la valise (inter 2 sur « **batt interne** »)
- Mettre sous tension, l'interrupteur sur « **ON** »
- Allumer l'enregistreur Full D1 (l'image apparaît sur le LCD de l'enregistreur)
- Attendre que la tourelle finisse la calibration
- L'image apparaît sur l'écran LCD de l'enregistreur (éteindre les LED)
- Faire un essai d'enregistrement

Branchement avec l'écran LCD 8 pouces (autonomie 3h pour l'enregistreur et 4h pour la tourelle):

- Laisser l'interrupteur 3 sur « **LCD** »
- Visualiser l'image sur le LCD, sélectionner dans le menu de l'enregistreur « **vidéo output, Pal** »

Branchement avec un écran extérieur (autonomie 3h pour l'enregistreur):

- Mettre l'interrupteur 3 sur « **Vidéo out** »

Branchement alimentation extérieure allume cigare:

- Brancher le câble allume cigare +12V et basculer l'inter 2 sur « **allume cigare 12v** »

Charge batterie valise et enregistreur :

- Déconnecter la tourelle vidéo de la valise
- Brancher le chargeur +12V, basculer l'inter 1 sur « **charge** » et l'inter 2 sur « **batt interne** »
- Laisser charger 8 heures pour 100%
- Sortir la batterie de l'enregistreur et utiliser le chargeur fourni avec l'enregistreur

Enregistreur Abyss Full D1 seul avec la tourelle vidéo (déconnecté de la valise):

- Déconnecter l'enregistreur Full D1 de la valise et connecter directement la tourelle vidéo sur l'enregistreur avec les câbles vidéo et la batterie +12volts fournis (autonomie 3 heures).

Lecture des fichiers vidéos:

- Lire les vidéos directement sur l'enregistreur ou avec le LCD de la valise
- Visionner les vidéos avec un moniteur connecter sur la sortie vidéo de la valise « **vidéo out** »
- Sortir la carte microSD de l'enregistreur et vider les fichiers sur un ordinateur avec l'adaptateur SD