

Valise de contrôle et d'enregistrement Tourelle Abysse 552



Branchement :

- Vérifier que la batterie est chargée à 100%
- Laisser l'interrupteur de la valise sur OFF
- Connecter le câble de la tourelle Abysse 552 sur la valise
- Mettre l'interrupteur de la valise sur ON (point blanc)
- Utiliser la télécommande de l'enregistreur pour lancer le REC
- Utiliser le pupitre de commande pour régler la rotation et l'éclairage de la tourelle
- Possibilité d'alimenter la valise en +12Volts extérieur en déconnectant le connecteur de la batterie

Branchement alimentation extérieure allume cigare ou secteur :

- Brancher le câble allume cigare +12V ou bloc secteur pour alimenter la valise à la place de la batterie

Lecture des fichiers vidéos :

- Relire les fichiers vidéo à partir de l'enregistreur
- Sortir la carte SD de l'enregistreur et vider les fichiers sur un ordinateur

Charger la batterie plomb :

- Déconnecter le connecteur de la batterie et connecter le chargeur
- L'interrupteur doit être sur la position ON (point blanc) pendant la charge